

Cat. No. 63-768
MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo

Reloj despertador analógico de cuarzo

con luz de neón

MICRONTA®

CARACTERÍSTICAS

Su Reloj despertador analógico de cuarzo con luz de neón es un reloj de precisión que además sirve como pieza decorativa para su casa.

Sus características incluyen:

Luz de neón — le facilita leer la hora en un cuarto oscuro; par-padea al sonar el despertador.

Botón de dormitar — le permite apagar temporalmente el despertador. Éste volverá a sonar en 4 minutos.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O ELECTROCUACIÓN, ESTE EQUIPO NO DEBERÁ SER EXPUESTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

CUIDADO

Riesgo de Descarga Eléctrica
NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUACIÓN, NO REMUEVA LA CUBIERTA. NO EXISTEN PIEZAS ADENTRO QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. REFIERA LA REPARACIÓN DE ESTE EQUIPO A PERSONAL DE SERVICIO CAPACITADO.

Este símbolo es para alertarle de la presencia de voltajes eléctricos peligrosos a ser encontrados dentro del bastidor del producto.

Este símbolo es para informarle que se han incluído instrucciones muy importantes para el funcionamiento y mantenimiento de este producto en la literatura que lo acompaña.

© 1992 Tandy Corporation
Reservados todos los derechos
Micronta y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Su reloj despertador usa una batería AA como fuente de energía. Para maximizar la vida de la batería y lograr un mejor funcionamiento del reloj, le recomendamos usar la batería alcalina Radio Shack (Cat. No. 23-5521).

Siga estos pasos para instalar la batería.

1.Oprima el pestillo y levante hacia afuera la cubierta del compartimiento de la batería.

2.Coloque una batería nueva tipo AA en el compartimiento como indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimiento.

- Use solo baterías nuevas y del tipo y tamaño recomendado.
- Siempre remueva las baterías débiles o viejas. Éstas pueden filtrar compuestos químicos que pudieran dañar el reloj.

3. Reemplace la cubierta.

Nota: Cuando el reloj despertador empiece a retrasarse o se detenga, reemplace la batería.

Cuidado:

FUNCIONAMIENTO

USANDO LA LUZ DE NEÓN

La luz de neón usa un adaptador de corriente alterna (c.a.) como fuente de energía. Conecte el cable del adaptador al enchufe “**DC 9V**” en el reloj. Entonces conecte el adaptador a cualquier enchufe convencional de corriente alterna (c.a.) en su casa.

Nota: El adaptador no le provee energía al reloj. Solo le suple energía a la luz de neón.

Para encender la luz de neón, posicione el selector “**NEON HI/LO/OFF**” a la posición de “**LO**”. Para mayor brillantez posicione el selector “**NEON HI/LO/OFF**” a la posición de “**HI**”.

Cuidado:

- Le recomendamos use el adaptador que se provee. Si tuviera que usar otro adaptador de c.a., asegúrese que éste supla 9 voltios de corriente directa (c.d.) y 275 miliamperios. El electrodo en el centro del enchufe debe tener una polaridad positiva, y el enchufe debe caber correctamente dentro del enchufe “**DC 9V**” del reloj. (Le recomendamos el número de catálogo 273-1650 o 273-1651). El usar un adaptador que no cumple con estas especificaciones pudiera dañar el reloj.
- Siempre enchufe el adaptador al reloj antes de conectarlo al enchufe de la c.a., y siempre desconecte el

4
adaptador del enchufe de c.a. antes de desconectarlo del reloj.

PROGRAMANDO LA HORA

Para poner el reloj en hora, hale la perilla de programar la hora completamente hacia atrás y gírela en la dirección indicada por la flecha.

USO DEL DESPERTADOR

Programando el despertador

Oprima la perilla de programar la hora y gírela en la dirección indicada por la flecha hasta que la manecilla del despertador apunte a la hora deseada.

Activando el despertador

Una vez que programe el despertador, posicione el selector “**ALARM ON/OFF**” a la posición de “**ON**” para activarlo. Cuando llegue la hora programada, el despertador sonará. Para apagar el despertador posicione el selector “**ALARM ON/OFF**” a la posición de “**OFF**”.

Notas:

- Cuando el despertador suena, la luz de neón parpadea (sin consideración de la posición del selector “**NEON HI/LO/OFF**”) si el adaptador de c.a. está conectado a un enchufe eléctrico.
- Si usted no apagase el despertador, éste sonará de continuo por 40 minutos aproximadamente. El volumen de sonido de la alarma del despertador aumenta a los 10 segundos de estar sonando y de nuevo se incrementa después de otros 10 segundos. Sueno al máximo volumen por el resto de los 40 minutos. Entonces se apaga y el despertador automáticamente se pone listo para sonar de nuevo en 12 horas. Este ciclo continúa hasta que la alarma se desactive al colocar el selector “**ALARM ON/OFF**” a la posición de “**OFF**”.
- Para apagar temporalmente el despertador, oprima el botón de dormitar, “**SNOOZE**”. El despertador se apaga y se mantiene apagado por 4 minutos aproximadamente antes de volver a sonar.

Usted puede repetir este ciclo hasta 10 veces si oprime el botón de dormitar, “**SNOOZE**”, antes de que el despertador deje de sonar.

MANTENIMIENTO

Su Reloj despertador analógico de cuarzo Micronta con luz de neón es un ejemplo de diseño y fabricación excepcional. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar de su reloj para disfrutarlo durante años.

- Mantenga su reloj seco. Si se llegase a mojar, séquelo inmediatamente. Hay líquidos que contienen minerales que pudieran corroer los circuitos electrónicos.
- Use y almacene su reloj solo bajo temperaturas normales. Las temperaturas extremas acortan la vida de los componentes electrónicos, dañan las baterías y hacen que las piezas plásticas se deformen o derritan.
- Maneje con cuidado el reloj. El dejarlo caer pudiera dañar los módulos electrónicos haciendo que éste deje de operar correctamente.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y la suciedad que pudieran causar un desgaste prematuro de sus piezas.
- Limpie ocasionalmente el reloj con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo. No use químicos abrasivos, solventes o detergentes concentrados para limpiarlo.
- Use solamente una batería nueva del tipo y tamaño apropiado. Siempre deseche las baterías débiles o desgastadas. Éstas pueden filtrar compuestos químicos capaces de dañar los módulos electrónicos.

operación e invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando debidamente llévelo a su tienda Radio Shack más cercana para que le brinden asistencia.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de oscilación del cuarzo.....	32.768 KHz
Precisión.....	±0.67 Segundos/día
Temperaturas aceptables de operación.....	-10°C a 50°C
Requerimientos de energía.....	Una batería tipo AA de 1.5 V para el reloj Un adaptador 120 V c.a./9 V c.d. para la luz de neón
Vida de la batería.....	Un año aproximadamente
Dimensiones.....	22 cm x 17 cm x 7.2 cm
Peso (sin las baterías).....	0.45 kilos